

INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU WYMAZ Z DRÓG MOCZOWO-PŁCIOWYCH

Informacje wstępne:

Niniejsza instrukcja określa zakres czynności mających na celu pobranie próbki materiału biologicznego w postaci wymazu z dróg moczowo-płciowych. Pobrany w ten sposób materiał posłuży do identyfikacji i wykrycia materiału genetycznego patogenu.

Skład zestawu:

W skład zestawu pobraniowego wchodzi:

- wymazówka do pobrania – sterylna pałeczka umieszczona w probówce ochronnej – 2 szt.
- probówka z buforem stabilizującym (podłożem transportowym) – 2 szt.
- rękawiczki jednorazowe – 2 szt.
- instrukcja pobierania – 1 szt.
- zlecenie wykonania badania oraz zgoda na jego wykonanie
- instrukcja podglądu wyników badań
- wkład z płynem chłodzącym

Przygotowanie:

- Przez okres 24 godzin przed pobraniem należy zrezygnować ze współżycia płciowego oraz ograniczyć zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne okolicy narządów płciowych.
- Przez okres 48 godzin przed pobraniem wymazu nie należy stosować żadnych leków dopochwowych lub maści zewnętrznych. Obecność substancji chemicznych może uniemożliwić przeprowadzenie reakcji PCR i w efekcie uniemożliwić uzyskanie informacyjnego wyniku.
- U pacjentek wymazu nie należy pobierać w okresie krwawienia miesięczkowego.

Czynności w trakcie pobierania wymazu:

Uwaga! Wszystkie poniższe czynności związane z pobraniem wymazu należy koniecznie wykonywać w rękawiczkach lateksowych.

Wymaz z cewki moczowej:

- Założyć rękawiczki jednorazowego użytku.
- Podpisać probówkę transportową imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL lub datą urodzenia pacjenta oraz datą pobrania materiału.
- Wyjąć wymazówkę z opakowania ochronnego.
- Wprowadzić wymazówkę do cewki moczowej na głębokość około 1 cm, przytrzymać nieruchomo przez ok. 5 - 10 sekund, a następnie kilkakrotnie nią obrócić.
- Wyjąć szczoteczkę.

Wymaz z prącia:

- Założyć rękawiczki jednorazowego użytku.
- Podpisać probówkę transportową imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL lub datą urodzenia pacjenta oraz datą pobrania materiału.
- Wyjąć wymazówkę z opakowania ochronnego.
- Ściągnąć napletek z prącia i pobrać wymaz poprzez kilkukrotne potarcie ruchem okrężnym rowka założonego (wokół prącia) na całej długości oraz z okolic ujścia cewki moczowej. Jeżeli na penisie występują jakieś zmiany chorobowe wymaz należy pobrać dokładnie z tych miejsc.
- Wyjąć szczoteczkę.

Wymaz z pochwy:

- Założyć rękawiczki jednorazowego użytku.
- Podpisać probówkę transportową imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL lub datą urodzenia pacjenta oraz datą pobrania materiału.
- Wyjąć wymazówkę z opakowania ochronnego.
- Wprowadzić wymazówkę do pochwy i pobrać materiał z jej ścian lub tylnego sklepienia pochwy poprzez kilkukrotne potarcie i obrócenie wymazówki.
- Wyjąć wymazówkę i umieścić ją w probówce z odczynnikiem.

W przypadku badania materiału z szyjki macicy lub cewki moczowej u kobiet próbka powinna być pobierana wyłącznie przez lekarza lub inną osobę wykwalifikowaną.

Po wykonaniu wymazu należy wykonać poniższe czynności:

- Otworzyć probówkę z buforem stabilizującym i umieścić w niej wymazówkę, kilkakrotnie mieszając zawartość. **Uwaga:** wymazówkę pozostaw w probówce z buforem stabilizującym.
- Złamać górną część aplikatora w zaznaczonym miejscu tak, aby pasowała do probówki z podłożem transportowym.
- Szczelnie zakręcić i wstrząsnąć probówką, a następnie umieścić ją w opakowaniu ochronnym
- Wypełnić załączone skierowania oraz zgodę na wykonanie badania.

UWAGA! Pobrany materiał należy przechowywać w lodówce (4°C -10°C) maksymalnie do 48 godz. przed przekazaniem do badania.

Nie należy wysłać materiału w piątki oraz w weekendy ze względu na wydłużony czas transportu.

Jeśli próbka zostanie pobrana w piątek, należy przechować ją w odpowiednich warunkach (temperatura lodówki) i wysłać kurierem w poniedziałek.

Pobrany materiał wysyłamy dowolną firmą kurierską na adres:

Laboratorium Al-Med
ul. Przedborska 2
97-500 Radomsko

Warunkiem koniecznym do wydania wyniku jest poprawnie oraz czytelnie wypełnione skierowanie wraz z podaniem daty i godziny pobrania materiału.